

大屏幕显示器使用说明

- 一、 本显示器采用超高亮度 LED 数码管，具有亮度高、发光稳定、可接收二种不同的信号即：
- 1、 标准 RS232C 串行数据(连续发送方式，波特率为 600)。
 - 2、 20mA 电流环数据(连续发送方式，波特率为 600)。
- 二、 连接方法：
用 2 芯屏蔽电缆按表所示将 5 芯航空插头管脚与仪表连接即可。
- 三、 显示器出厂按表 2 方法连接，如用户有特殊要求可按表 1 自行 连接。
- 四、 若显示器发生故障，非专业维修人员请不要打开显示器后盖，请通知经销商或将产品寄回本公司维修。

表 1 RS232C 方式

5 芯插头管	仪表接口端
1	
2	
3	TXD
4	
5	接地

表 2 20mA 方式

5 芯插头管脚	仪表接口端
1 与 4 短接	
2	+OUT
3	
4	
5	-OUT